

インクリボン交換手順書

この度はCOMColor R-シリーズをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
インクリボンの交換手順は以下の通りとなっております。

	<p>インクリボンの流れは左図のようになっております。この流れ図のように取り付けを行っていただきます。</p> <p>! リボンの送り位置を間違えると正しく印刷されません。ご注意ください。</p>
 <p>1</p>	<p>カートリッジ両端にありますTAB(はめ込み部分)をボールペン等、先の尖ったものを使い上蓋を外します。</p>
 <p>2</p>	<p>カートリッジ左右に取り付けられている、黒色のローラーを外します。</p> <p>! 細かい部品などがございます。紛失等されぬよう、ご注意ください。</p>
 <p>3</p>	<p>COMColorを取り付けます。インクリボンの流れ図を参照の上、取り付けを行ってください。取り付けが終わりましたら黒色のローラーをはめ込みます。</p>
 <p>4</p>	<p>上蓋をはめ込みます。「Roland」と書かれている上蓋の上端からはめ込んでいきます。カチッという音がして蓋が閉まります。</p> <p>! 上蓋が確実にはまったことを確認してください。</p>
 <p>5</p>	<p>印刷準備完了です。</p>

※RolandPC-12/PC-60/PC-600はバーコードシールにより色の識別をしております。
各色のカートリッジにそれぞれの交換用インクリボンを取り付けしてください。